



**PULSADOR LG3B
ROJO ABRIR**

Cod: 20710766002

Principio de funcionamiento

-Enviar un Pulso para activar una Llamada o una Alarma N/A

Formatos


- Cuadrados del:
Numéricos del -3 al 26
Abrir
Cerrar
Citófono
Alarma
Subida
Bajada

Alimentación


-Tensión hasta 24VC

Sistema Braille


Conexión



Planta Lateral



Planta Frontal



Perforación

